

GUIDA INSTALLAZIONE NUOVA DOM AZBOX PREMIUM HD

By VicSat (v.1.0)

Occorrente:

1 ADATTATORE “CF to IDE 40 PIN”



1 CAVO PIATTO di circa 10 cm IDE 40 pin



1 CF da 1 GB (o più)



1 DOM originale AZBOZ (256 mb o 516 mb)



1 AZBOX HD Premium

1 UsbKey formattata in FAT

1 Guida Raskino v.1.7

PROCEDURA:

Gli adattatori sono reperibili facilmente sui siti di aste/annunci on-line (**adattatore AzBox ide to cf DOM**) e sono disponibili in due versioni con i led colorati sul fronte o retro dello stesso (v.foto).



Per posizionare l'adattatore con la prolunga in modo da poter chiudere la copertura del decoder occorre procurarsi un cavo flat Ide 40 Pin ed agganciare l'adattatore con i led posti sul lato superiore e posizionarlo ben isolato sul HD se presente.



I settaggi dell'adattatore per essere riconosciuto sono quelli di default (master) ed il voltaggio settato a v.3.2 (v.3.3 alcuni adattatori).

Preparare la USBKEY formattata in FAT con il programma di aggiornamento (OpenSat o E2) reperibile sui forum satellitari (interessante leggere la Guida di Raskino v.1.7)

Far partire l'installazione (booting) con la USBKEY, successivamente estrarre a caldo la DOM (256mb) ed inserire l'adattatore con la CF formattata.

Proseguire con l'aggiornamento.

Effettuare il Reboot, l'AZBOX sarà più capiente per i PLUGINS e SETTING.

La velocità riscontrata della nuova DOM è identica a quella Originale.

N.B. Questa è una Guida esemplificativa delle operazioni che ho effettuato personalmente sul mio AZBOX.
Non mi assumo responsabilità alcuna per eventuali malfunzionamenti e danneggiamenti.

GALLERIA:

