

Dopo aver installato il firm con la solita e collaudata procedura e con i cavi pin to pin sia parallalo che seriale seguite la seguenti istruzioni.

Istruzioni invio file SCT2.67.rcu + SCTEMU

1. Collegare il decoder al PC con il solo cavo seriale pin to pin:
 - posizionare il decoder su di un canale FTA!!!
 - mettere il decoder in attesa dati con tasti PERS/4/4/4
 - Lanciare MediaConnect:
 - tendina MHWpatch
 - inserire nel campo "File" il percorso e il nome del file; se posizionate il file in una cartella in C, scrivere C:\nome cartella\SCT2.67.rcu
 - digitare sia nel campo "File name" che nel campo "Section" CODE
 - cliccare sul tasto Connect (verificare prima la correttezza della porta selezionata)
 - cliccare sul tasto Send
2. Attendere ... e a operazione conclusa cliccare su Disconnect e riavviare il decoder con tasto A
3. Con decoder riacceso, (attendere sino alla scomparsa della scritta accensione)
 - mettere il decoder in attesa dati con tasti PERS/4/4/4
 - in MediaConnect aprire la tendina Dump/Send
 - cliccare su Open list per caricare il file EMU
 - spuntare EMU & RSA, cliccare su Connect indi su Send folders
4. A operazione conclusa chiudere MediConnect (tasto Disconnect) e riavviare il decoder con tasto A

Coloro che non hanno i canali SCT nella propria lista canali possono recuperarli con:
PERS/5/7 inserendo i seguenti parametri:

Transponder = V

MHz = 11727

e alla videata successiva:

LNB = B

TYP = TV

Qualora i canali non apparissero, tasto A del telecomando e selezionare il numero corrispondente a viaccess ID 023b08

Buona visione by sergiodi