

COME RICONOSCERE A LIVELLO HARDWARE IL PROPRIO PHILIPS



Questa è la parte posteriore del decoder e dalla posizione della presa telefonica si ha a che fare con un **DSX 6070 - DST 175 – DST 185**.

Quindi per effettuare l'aggiornamento si deve necessariamente usare l'os-link.




Questa è la parte posteriore del decoder e dalla posizione della presa telefonica si ha a che fare con i modelli:

DSX 6071 – DSX 6072 – DSX 7071 etc...

Quello di sinistra è un Goldbox, mentre quello di destra è la serie Slim.

In riferimento alla foto di destra esiste la serie 6xxx e la serie 7xxxx e la differenza che sta loro è il colore del decoder, in quanto la serie 7xxxx è di colore grigio chiaro, mentre la serie 6xxx è di colore grigio scuro (vedi foto a destra) pur essendo tutti e due i modelli a loro volta Slim.

Questi modelli possono essere aggiornati tramite la seriale con cavo seriale del tipo pin-to-pin (diretto), tramite l'os-link oppure tramite la jtag.



La serie **DSX6071 – DSX6072 – DSX 7071 etc...**, anche se esternamente sono diversi tra di loro sia come forma e sia come dimensione, le rispettive schede madri hanno due sostanziali caratteristiche e che sono:

- la foto di sinistra ci dice che abbiamo a che fare con un DSX6071
- la foto di destra ci dice che abbiamo a che fare con un DSX 6072